

Datenblatt für Artikel: HSELS48SCP

LWL Spleißbox, 48 Fasern, SC 50/125µm OM5, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



Schrack-Info

Die Spleißbox wird inklusive Kupplungen, komplett zusammengebaut, mit beigelegten Pigtails (alle Stecker mit Keramikferrule) geliefert.

Durch die beiden seitlichen 19" Winkel ist sie tiefenverstellbar.

Die Spleißbox besitzt, je nach Anzahl der Fasern, eine, zwei bzw. vier Spleißkassetten mit integrierten Spleißkämmen für Schrumpfspleißschutz und ist für bis zu 4 Kabeleinführungen vorgesehen, wobei standardmäßig eine Kabeleinführung mit M20 Verschraubung ausgeführt ist.

Die nicht verwendeten Kupplungsausschnitte werden mit Blindabdeckungen verschlossen.

Es stehen zwei Varianten für bis zu 48 Fasern in Form einer ausziehbaren Lade zur Verfügung:

- mit 24 LC-Duplex Kupplungen
- mit 24 SC-Duplex Kupplungen
- Material: verzinktes Stahlblech
- Befestigung: 19" 1HE
- Abmessungen B x H x T: 483 x 44 x 240mm
- Gehäusefarbe: RAL7035 Lichtgrau
- Farbe der Kupplungen (LC und SC): Limettengrün
- Staubschutzklappe (LC und SC): Inklusive

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Faser	50/125 OM5 Multimode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	< 0,2
Rückflussdämpfung typisch (dB)	> 35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 48 Fasern, SC 50/125µm OM5, 19", 1 HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS48SCP
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003